plature プラチュア

取扱説明書

〈セット内容〉
①プレート…5枚
②プレス台紙…1枚
③背景台紙…1枚
④専用ペン…1本
※説明書…1枚



〈準備するもの〉
アルミホイル、トースター、ピンセット、ペン、色鉛筆

保護者の方へ　おうちの人といっしょに作りましょう

作品を作る前に必ずお読みください。

●遊ぶときは、トースターを使用してください。
●危険ですので電子レンジ、オーブンレンジのトースターモードは使用しないでください。
●トースターを加熱しすぎたときは、スイッチを切り、しばらくフタをあけて冷ましておいてください。
●初めはプレートの切れ端等を試しに焼いて様子を見ましょう。
●加熱後しばらくの間、プレートは高温となります。絶対に直接手で取らないでください。
●小さなお子様は大人の方と必ずいっしょに作業してください。
●インクの色は焼きあがった後に色味が濃くなります。
●プレート以外のものをトースターで焼かないでください。

〈作り方〉

❶ プレス台紙を準備

図のようにプレス台紙の内側をアルミホイルで覆います。



❷ 色をぬる

付属のペンや、ご家庭にあるペンや色鉛筆などでも色をぬることができます。



※専用ペン使用後は、キャップをしめてください。

❸ プレートをはずす

プレートを押し、パーツを外します。



この作業は必ず保護者の方が行ってください。

❹ プレス台紙を準備

①トースターを数分余熱します。
②くしゃくしゃにしたアルミホイルの上に、**プレートを印刷面を下にして**のせトースターに入れます。



※アルミホイルは光っていない方にプレートをのせると取り外しやすい。

❺ トースターで温める

加熱していくとプレートがふにゃふにゃになり、大きくそり返りながらちぢみ始めます。約1/6にちぢんで平らにもどったところですぐに**アルミホイルごと**取り出します。



あたためる時間の目安
トースターで30秒　5cm×5cmサイズの場合

※オーブンレンジのトースターモードはご使用できません。
※プレートの大きさや余熱の状態で時間は異なります。
※プレートは必ず1つずつ加熱してください。
※平らに戻ってすぐに取り出さないとキチンと形を整えられない場合がありますので注意しましょう。
※熱いので注意して取り出してください。
※絶対に直接手で取らないでください。

❻ プレス台紙ではさむ

プレートをプレス台紙にはさんで5秒ほど上から押さえて平らにします。

※取り出したプレートの色が移るのを防ぐために、アルミホイルを覆ったプレス台紙を使用してください。
※プレートが熱いうちに注意しながら平らなところで作業しましょう。

❼ 組み立てる

小さくなったパーツを〈組み立て図〉の通りに組み立てます。

❽ 完成

背景台紙を折り、その上にできた作品を飾ります。



⚠ 注意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者のもとで遊ばせてください。●プレート以外のものを一緒にトースターに入れないでください。高温となりやけどの恐れがあります。●トースターから取り出すときはお気をつけください。やけどの恐れがあります。●電子レンジには入れないでください。電子レンジが故障する恐れがあります。●専用ペンのインクが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流してください。●専用ペンは、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

＜使用上の注意＞

●プレートを落としたり無理に力を加えないでください。●専用ペンのインクは油性です。●専用ペンのインクが手や衣服につかないように注意して遊んでください。●専用ペンのインクが手や顔などについた場合、できるだけ早く石けんなどで洗ってください。時間がたつと落ちにくくなります。●専用ペンのインクがついた手で目をさわったり、なめたりしないでください。●専用ペンを強く振ると、インクが漏れる恐れがありますのでご注意ください。●プレートに専用ペンで色をぬる時は、プレートの表面の油分をティッシュなどでよくふきとってから色をぬってください。また、手をよく洗ってから作業してください。●焼きあがったプレートの着色部分は手の油分で色落ちする場合があります。色が付着する恐れがありますのでご注意ください。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●組み立ての状態や取り扱いによっては、破損する恐れがあります。

〈組み立て図〉 各プレート内に太い線で表示してあるものはアレンジパーツです。



こけし　難易度 ★





福助　難易度 ★★★



だるま　難易度 ★★





張り子虎　難易度 ★★



張り子犬・招き猫　難易度 ★★★

アレンジパーツについて

自分で色が塗れるアレンジパーツが入っています。また、割れたり無くしたりした場合の予備パーツとしても使用できます。

※各プレートに、アレンジパーツが一体ずつ入っています。

〈上手に作るコツ〉 商品の性質上、パーツがゆがんで組み立てにくくなることがあります。予めご了承ください。

❗ スリットに差し込めない

再度加熱をして柔らかくし、スリットを広げてからプレスしましょう。

❗ そり返ってくっついた

柔らかいうちにピンセットで優しく外し、形を整えてからプレスしましょう。

Event-goods.jp